

MONTAGE DE VOS VELOOS

Vous pouvez également regarder notre vidéo de montage :
<https://youtu.be/2R957AK7Dmk>

Glissez l'un des supports le long des rayons de votre roue en **positionnant l'encoche située au bout de la fente au niveau de la valve de gonflage de la chambre à air.**



Sur l'envers du support, marquez l'emplacement des trous à effectuer en fonction de l'espacement de vos rayons (avec un feutre effaçable).

Les trous doivent être placés à environ 1 cm du bord.

Il faut idéalement **9 trous** pour maintenir correctement les 2 supports.

Deux des trous doivent être situés de part et d'autre de la fente.



Retirez le support de la roue et à l'aide d'une perforatrice de bureau, **percez les trous suivant votre marquage.**



Positionnez vos 2 supports l'un contre l'autre **avec la publicité à l'extérieur et la fente au même endroit.**



Marquez l'emplacement des trous sur le deuxième support. Perforez votre 2^{ème} support selon les marques.



Glissez votre 1^{er} support le long des rayons de la roue en passant la fente autour du moyeu.



Tournez votre support pour faire correspondre la valve de la chambre à air avec l'encoche prévue à cet effet.

Enfilez votre deuxième support de l'autre côté de la roue de façon symétrique. **Installez vos vis** sans les serrer à fond.

Une fois toutes vos vis posées, ajustez le tout si nécessaire et serrez les vis. **Les vis doivent maintenir les 2 supports fermement mais ne pas les déformer.**

